

# Vaneriovi

## Edullinen, aito, vaneripintainen ovi – vaihtamalla pinta kevytvälioveen

Pienitalo-kohteeseen toteutettiin koivuvaneriseinäpintaan yhteensopivat ovet. Valmiina myytävillä viilu- tai vaneripintaisilla ovilla ei olisi päästy yhtä hyvin seinäpinnan kanssa yhteensopivaan ulkonäköön. Lisäksi työtunnitkin laskien tämä tee-se-itse -malli on edullinen tapa hankkia vaneripintainen sisäovi.

Vanerioven toteuttamiseen tarvitaan vain: kevyt väliovi, 2048 x 840 mm kokoinen 4 mm koivuvaneri ja puuliimaa



Sahataan oven alkuperäinen pinta irti käsisirkkelillä. Sahaussyvyys säädetään oven runkona olevien kehyspuiden vahvuuden mukaan. Kehyspuut näkyvät oven ala- tai yläpäästä.

Sahauksen jälkeen pintalevyn vedetään kennolevystä irti reunoista taivuttamalla. Riipuen mille kohdalle reunan sahaus on osunut, voi olla tarve kauttaaltaan litistää kennolevyä kasaan, jottei kennolevy jää kantamaan vaneria reunoja korkeammalle.



Liimataan vaneri irtisahatun levyn tilalle. Liimaa levitetään reilusti niin oven kehyspuihin, kuin vanerin taustapintaan. Varsinaisen vaneripuristimen sijaan, oven (ja pintavanerin) päälle asetettiin vahva vaneri ja vanerin päälle reilusti painoa. Kuivumisen jälkeen reunoihin jää siistimistarvetta niin hiomiselle, kuin lisäliimalle tai tasoitteellekin.



Viimeistely: Vanerin reunojen hionta oven reunojen tasalle, mahdollisten kolojen täyttö, reunojen maalaus valkoiseksi, lukkoreikien poraus



Pintakäsittely, lakkaus, valkolakkaus tai muu pintakäsittely ja oven asennus paikalleen.

Tässä kohteessa tehtiin listaton oven asennus. Samaa hyväkaatuista koivuvaneria on ovea ympäröivät seinät. Oven pinta asetettiin samaa tasoon seinäpinnan kanssa, kiinnittämällä ovenkarmit vasta kun ovea päästiin sovittamaan paikalleen.

Kevytoven alkuperäisen pintalevyn (HDF) poissahaamisella saatiin ovesta alkuperäisen vahvuinen ja 12mm seinävanerin ansiosta karmi voitiin asentaa seinävanerin taustapintaa vasten.